
スプリングレス形ピストンシリンダ DAP 形

取扱説明書



アズビル株式会社

お願い

- このマニュアルは、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようお取りはからいください。
- このマニュアルの全部または一部を無断で複写または転載することを 禁じます。
- このマニュアルの内容を将来予告無しに変更することがあります。
- ・このマニュアルの内容については万全を期しておりますが、万一、ご 不審な点や記載もれなどがありましたら、当社までご連絡ください。
- ・ お客さまが運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合が ございますので、ご了承ください。

保証について

製品の保証は下記のようにさせて頂きます。

保証期間内に弊社の責任による不良が生じた場合、ご注文主に対して弊社の責任でその修理または代替品の提供により保証とさせて頂きます。

1. 保証期間

保証期間は初期**納入時より1ヶ年**とさせていただきます。 ただし有償修理品の保証は修理個所について**納入後3ヶ月**とさせていただ きます。

2. 保証適用除外について

次に該当する場合は本保証の適用から除外させていただきます。

- ① 弊社もしくは弊社が委託した以外の者による不適当な取扱い、改造、 または修理による不良
- ② 取扱説明書、スペックシート、または納入仕様書等に記載の仕様条件 を超えての取扱い、使用、保管等による不良
- ③ その他弊社の責任によらない不良

3. その他

- ① 本保証とは別に契約により貴社と弊社が個別に保証条件がある場合に は、その条件が優先します。
- ② 本保証はご注文主が日本国内のお客様に限り適用させていただきます。

安全に関するご注意

はじめに

本器を安全にご使用いただくためには、正しい操作が不可欠です。 本取扱説明書に記載されている安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分理解されてから設置作業・操作・保守作業を行ってください。

注意事項の基準について

この取扱説明書では、機器を安全に使用していただくためにつぎのようなシンボルマークを使用しています。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合、その危険をさけるための注意事項です。

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、また は物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想 定される場合の注意事項です。

目 次

安:	全に関	するご注意
1.	概	要
	1-2 1-3	構造.1調節弁との組み付け.3空気配管.3取扱上の注意.3
2.	操作	器の分解・点検・組立5
	2-2 2-3 2-4	本体部と操作器の分離.5操作器の分解.5部品の点検.12操作器の組立.14弁本体と空気シリンダの組立.20
3.	配管	・手動操作方法21
		配 管

1. 概要

1-1 構 造

この操作器はボンネット上・下、シリンダ、ステーボルト、ヨーク、ロッドカバー (SHM 無)、スナッバー (SHM 付)、油圧ポンプ (SHM 付)、(ポジショナ、その他付属機器) によって構成されます。

SHM・・・サイドハンドマニュアル

操作器外観については図1、図2を参照ください。




図1 DAP(SHM無) 外観構成図




図2 DAP(SHM付) 外観構成図

SHM 付の場合油圧ポンプは手動操作用として組み付けられ、自動・手動の切換え用のストップ弁も付属されています。

このポンプは油溜とプランジャー形ポンプ、チェッキ弁、均圧調整弁を内蔵した 本体部およびハンドルにより構成されています。(図3参照)

注記:油溜の上部にエアー抜きのプラグが付いており、プラグが常に上になるよう垂直、または傾斜させた状態で調節弁を据え付けてください。




図3 油圧ポンプ


1-2 調節弁との組み付け

操作器と調節弁との組み付けはヨーク締付ナット (DAP560) あるいは六角穴付ボルト (DAP1000, 1500) によって組み付けます。

バルブステムとピストンロッドの接続はバルブプラグが全閉している状態で、操作器のボンネット下に空気圧を入力し、ピストンロッドが 3mm 程度上がることを確認し、その位置でバルブステムとピストンロッドをステムコネクタで連結してください。

その後、ストロークに対して指針と目盛が一致するよう目盛板のトラス小ねじを 緩めて位置決めをしてください。(図 4 参照)

その後、ポジショナの調整を取扱説明書に従って行ってください。詳細は調節弁 の取扱説明書を参照ください。



1-3 空気配管

調節弁としてご使用の際は複動ポジショナを組み付け、配管します。 複動ポジショナについては下記取扱説明書を参照ください。

・電気空気式ポジショナ (AVP300/301 形)
・電気空気式ポジショナ (HEP 形)
・空気式ポジショナ (VPP02/03 形)
資料番号 OM1-8310-0300
・空気式ポジショナ (VPP02/03 形)

1-4 取扱上の注意

⚠警告

0

操作器上部の M20 のアイナット図 5:(5)、図 6:(17) は操作器単体吊り上げの場合に限って利用できますが、弁本体部を組み付けたままでの吊り上げはできません。危険ですので操作器単体以外の吊り上げには使用しないでください。

⚠注意

0

設置姿勢は操作器が垂直± 45°の範囲となるようにしてください。この範囲を外れた場合、 シール部品等の寿命が短くなる恐れがあります。

MEMO

2. 操作器の分解・点検・組立

定期点検時など分解・点検・組み付けを行う必要がある場合に以下その手順を示します。

⚠注意

0

個々の部品は重量物なので分解・組立を行う際は、アイボルト、アイナットを準備して各部 品のサービスタップ等を利用してクレーンなどで部品の吊り上げを行ってください。

準備するもの	使用部位
M12 アイボルト(2 個)	ピストン
タガネおよびハンマー	ピストン
M20 アイボルト(2 個)	ボンネット上・下
ウエス	スナッバー部油抜き用
容器	スナッバー部油抜き用

2-1 本体部と操作器の分離

本体部側の取扱説明書を参照ください。

2-2 操作器の分解 (図5、図6参照)

分解に際しては、操作器を垂直 (ヨーク (31) および (40) を下にし) にして、ヨーク (31) および (40) の下部を確実に固定してから行ってください。

表 1 DAP(SHM 無)構成部品表

No. 部品名称 数量 No. 部品名称 数量 1 ロッドカバー 1 20 六角穴付ボルト DAP560 3 六角ボルト 4 石戸がけボルト DAP1000 4 ばね座金 4 4 日本区 DAP560 5 アイナット 2 21 ばね座金 DAP1000 6 ばね座金 DAP1000 16 22 ロックナット 1 7 ステーボルト DAP1500 24 23 指針 1 7 ステーボルト DAP1600 4 24 日盛板 1 7 ステーボルト DAP1000 8 25 トラス小ねじ 2 8 六角ナット DAP1600 12 26 ばね座金 2 9 アイナット説明板 1 ステムコネクタ 1 10 ボンネット 2 29 銘板 1 11 のリング 3 30 ドライブスクリュー 4 12 のリング 2 31 ヨーク 1 13 テープライナー 4 六角ボルト DAP5				
2 ビストンロッド 1 20 六角穴付ボルト DAP1000 3 六角ボルト 4 20 六角穴付ボルト DAP1500 4 ばね座金 4 21 ばね座金 DAP560 5 アイナット 2 21 ばね座金 DAP1000 6 ばね座金 DAP1000 16 22 ロックナット 1 DAP1500 24 23 指針 1 7 ステーボルト DAP560 4 24 目盛板 1 7 ステーボルト DAP1000 8 25 トラス小ねじ 2 8 六角ナット DAP560 6 27 六角ナット 2 8 六角ナット DAP1000 14 ステムコネクタ組付 1a DAP1500 22 28 28-1 ステムコネクタ組付 1a 9 アイナット説明板 1 28-2 六角ボルト 4 10 ボンネット 2 29 銘板 1 11 0リング 3 30 ドライブスクリュー 4 12 0リング 2 31 ヨーク 1 13 テープライナー 4 六角ボルト DAP560		数量	量	
3 六角ボルト 4 DAP1500 4 ばね座金 4 DAP560 DAP560 5 アイナット 2 21 ばね座金 DAP1000 6 ばね座金 DAP560 8 DAP1500 DAP1500 6 ばね座金 DAP1500 16 22 ロックナット 1 DAP1500 24 23 指針 1 DAP560 4 24 目盛板 1 DAP1000 8 25 トラス小ねじ 2 DAP1500 12 26 ばね座金 2 DAP1500 12 26 ばね座金 2 BAP1500 12 28 ステムコネクタ組付 1a BAP1500 22 28 28-1 ステムコネクタ 1 BAP1500 2 29 銘板 1 BAP1500 2 29 銘板 1	DAP	AP560	4	4
4ばね座金4221ばね座金DAP5605アイナット221ばね座金DAP10006ばね座金DAP10001622ロックナット1DAP15002423指針17ステーボルトDAP560424目盛板17DAP1000825トラス小ねじ2DAP15001226ばね座金2DAP15001226ばね座金2DAP15001226ばね座金2DAP1500122828-1ステムコネクタ組付1aDAP1500222828-1ステムコネクタ19アイナット説明板128-2六角ボルト410ボンネット229銘板1110 リング330ドライブスクリュー4120 リング231ヨーク113テープライナー4六角ボルトDAP560	DAP	AP1000) 8	8
5アイナット221ばね座金DAP10006ばね座金DAP10001622ロックナット1DAP15002423指針17ステーボルトDAP560424日盛板17DAP1000825トラス小ねじ2DAP15001226ばね座金2DAP15001226ばね座金2DAP1500122828-1ステムコネクタ組付1aDAP1500222828-1ステムコネクタ19アイナット説明板128-2六角ボルト410ボンネット229銘板111Oリング330ドライブスクリュー412Oリング231ヨーク113テープライナー4六角ボルトDAP560	DAP	AP1500) 12	12
OAP5608DAP5608DAP1500DAP15001622ロックナット1DAP15002423指針1DAP560424目盛板1DAP1000825トラス小ねじ2DAP15001226ばね座金2DAP560627六角ナット2DAP100014ステムコネクタ組付1aDAP1500222828-1ステムコネクタ19アイナット説明板128-2六角ボルト410ボンネット229銘板1110リング330ドライブスクリュー4120リング231ヨーク113テープライナー4六角ボルトDAP560	DAP	AP560	4	4
6ばね座金DAP10001622ロックナット17ステーボルトDAP560424日盛板17ステーボルトDAP1000825トラス小ねじ2DAP15001226ばね座金2DAP560627六角ナット2DAP100014ステムコネクタ組付1aDAP1500222828-1ステムコネクタ19アイナット説明板128-2六角ボルト410ボンネット229銘板1110リング330ドライブスクリュー4120リング231ヨーク113テープライナー4六角ボルトDAP560	DAP	AP1000) 8	8
DAP15002423指針17ステーボルトDAP560424目盛板1DAP1000825トラス小ねじ2DAP15001226ばね座金2DAP560627六角ナット2DAP100014ステムコネクタ組付1aDAP1500222828-1ステムコネクタ19アイナット説明板128-2六角ボルト410ボンネット229銘板1110リング330ドライブスクリュー4120リング231ヨーク113テープライナー4六角ボルトDAP560	DAP	AP1500) 12	12
7ステーボルトDAP560424目盛板1DAP1000825トラス小ねじ2DAP15001226ばね座金2DAP560627六角ナット2DAP100014ステムコネクタ組付1aDAP1500222828-1ステムコネクタ19アイナット説明板128-2六角ボルト410ボンネット229銘板1110リング330ドライブスクリュー4120リング231ヨーク113テープライナー4六角ボルトDAP560		1		
7 ステーボルト DAP1000 8 25 トラス小ねじ 2 B 六角ナット DAP1500 12 26 ばね座金 2 B 六角ナット DAP560 6 27 六角ナット 2 DAP1000 14 ステムコネクタ組付 1a DAP1500 22 28 28-1 ステムコネクタ 1 10 ボンネット 2 29 銘板 1 11 Oリング 3 30 ドライブスクリュー 4 12 Oリング 2 31 ヨーク 1 13 テープライナー 4 六角ボルト DAP560		1		
DAP15001226ばね座金2DAP560627六角ナット2DAP100014ステムコネクタ組付1aDAP1500222828-1ステムコネクタ19アイナット説明板128-2六角ボルト410ボンネット229銘板1110リング330ドライブスクリュー4120リング231ヨーク113テープライナー4六角ボルトDAP560		1		
ADAP560627六角ナット2DAP100014 DAP1500ステムコネクタ組付1a9アイナット説明板128-2六角ボルト410ボンネット229銘板1110リング330ドライブスクリュー4120リング231ヨーク113テープライナー4六角ボルトDAP560		2		
8 六角ナット DAP1000 14 DAP1500 22 PATT 28 PATT		2		
DAP1500 22 28 28-1 ステムコネクタ 1 9 アイナット説明板 1 28-2 六角ボルト 4 10 ボンネット 2 29 銘板 1 11 0リング 3 30 ドライブスクリュー 4 12 0リング 2 31 ヨーク 1 13 テープライナー 4 六角ボルト DAP560		2		
9 アイナット説明板 1 28-2 六角ボルト 4 10 ボンネット 2 29 銘板 1 11 0リング 3 30 ドライブスクリュー 4 12 0リング 2 31 ヨーク 1 13 テープライナー 4 六角ボルト DAP560		1 a	1	
10 ボンネット 2 29 銘板 1 11 0 リング 3 30 ドライブスクリュー 4 12 0 リング 2 31 ヨーク 1 13 テープライナー 4 六角ボルト DAP560		1		
11 Oリング 3 30 ドライブスクリュー 4 12 Oリング 2 31 ヨーク 1 13 テープライナー 4 六角ボルト DAP560		4		
12 0 リング 2 31 ヨーク 1 13 テープライナー 4 六角ボルト DAP560		1		
13 テープライナー 4 六角ボルト DAP560		4		
		1		
	DAP	AP560	1	1
14 ブッシュ 2 32 六角穴付ボルト	DAP	AP1000	8 (8
15 ピストン 1 CAP1500	DAP	AP1500	8 (8
16 O リング 1 ヨーク締付ナット DAP560	DAP	AP560	1	1
17 割りリング 2組 33 ばね座金 DAP1000	DAP	AP1000) 8	8
18 プレート締付ナット 1 DAP1500	DAP	AP1500) 8	8
19 シリンダ 1 34 ブッシュ 2		2		
35 六角穴付テーパープラグ 2	グ	2		




図 5 DAP(SHM 無)構成部品展開図

表 2 DAP(SHM 付)構成部品表

				1 1 3 /			1	
No		数量		1	No.	部品名称	数量	
1	スナッバーボンネット	1					DAP560	4
2	ピストンロッド	1		29		六角穴付ボルト	DAP1000	8
3	ロックナット	1					DAP1500	12
		DAP560	4				DAP560	4
4	ステーボルト	DAP1000	8	30		ばね座金	DAP1000	8
		DAP1500	12				DAP1500	12
		DAP560	4	31		ロックナット	1	
5	六角ナット	DAP1000	8	32		指針	1	
		DAP1500	12	33		目盛板	1	
		DAP560	4	34		トラス小ねじ	2	
6	ばね座金	DAP1000	8	35		ばね座金	2	
		DAP1500	12	36		六角ナット	2	
7	Οリング	2				ステムコネクタ組付	1a	
8	Οリング	1		37	37-1	ステムコネクタ	1	
9	Οリング	1			37-2	六角ボルト	4	
10	スナッバーピストン	1		38		銘板	1	
11	スナッバーシリンダ	1		39		ドライブスクリュー	4	
12	スナッバーピース	1		40		ヨーク	1	
13	Οリング	1				六角ボルト	DAP560	1
14	Οリング	3		41		上各中仕ギョ ↓	DAP1000	8
15	テープライナー	4				六角穴付ボルト	DAP1500	8
16	ブッシュ	2				ヨーク締付ナット	DAP560	1
17	アイナット	2		42		げん広人	DAP1000	8
		DAP560	8			ばね座金	DAP1500	8
18	ばね座金	DAP1000	16	43		ブッシュ	2	
		DAP1500	24	44		ストップ弁	1	
		DAP560	4	45		ストップ弁説明板	1	
19	ステーボルト	DAP1000	8				DAP560	2
		DAP1500	12	46		六角ボルト	DAP1000	4
		DAP560	6				DAP1500	4
20	六角ナット	DAP1000	14				DAP560	2
		DAP1500	22	47		ばね座金	DAP1000	4
21	アイナット説明板	1					DAP1500	4
22	ボンネット	2		48		油圧ハンドル取付板上	1	
23	Οリング	3		49		六角ボルト	4	
24	ピストン	1		50		ばね座金	4	
25	Οリング	1				スペーサ	DAP560	2
26	割りリング	2組		51		油圧ハンドル取付板下	DAP1000	1
27	プレート締付ナット	1				畑エハントル取り似ト	DAP1500	1
28	シリンダ	1		52		油圧ハンドル	1	




図6 DAP(SHM付)構成部品展開図

2-2-1 SHM 無の場合 (図5参照)

- ①マーキングおよび保護
 - ・ロッドカバー (1)、ボンネット上 (10)、シリンダ (19)、ボンネット下 (10)、ヨーク (31) に合いマークをつけます。

指針 (23) およびロックナット (22) を取り外し、分解時 O リング (12)、摺動部分(ブシュ (14), テープライナー (13))保護のためにピストンロッド (2) のねじ部にビニールテープを巻きます。

- ②ロッドカバー(1)部の取り外し
 - ・操作器上部の六角ボルト(3)を緩めて外し、ばね座金(4)を取り外します。
 - ・ロッドカバー(1)をまっすぐに持ち上げて取り外します。
- ③ボンネット上(10)、ステーボルト(7)の取り外し
 - ・ボンネット上(10)を固定している六角ナット(8)およびアイナット(5)を緩めて外し、ばね座金(6)、ステーボルト(7)を取り外します。
 - ・ボンネット上 (10) をまっすぐに吊り上げて外し、O リング (11)、テープライナー (13)、O リング (12) を取り外します。
- ④ピストンロッド(2)、ピストン(15)の取り外し
 - ・ピストンロッド (2) にピストン (15) を付けたままシリンダ (19) から抜き出し、 ピストン (15) 外周部の O リング (11) を取り外します。
 - ・穴の開いた台座の上に(ピストンロッドが下にぶつからない高さの物)に抜き取ったピストン付ピストンロッド(2)を上・下逆向きに置きます。
 - ・プレート締付ナット (18) を緩めて外し、ピストンロッド (2) をピストン (15) から抜き取り、割りリング (17) および O リング (16) を取り外します。
- ⑤シリンダ (19)、ボンネット下 (10)、ヨーク (31) の取り外し
 - ・シリンダ (19) を外し、ボンネット下 (10) とヨーク (31) を締結している六角 穴付ボルト (20) を外します。
 - ・ボンネット下 (10) をまっすぐに吊り上げて外し、O リング (11)、テープライナー (13)、O リング (12) を取り外します。

2-2-2 SHM 付の場合 (図6参照)

- ① マーキングおよび保護
 - ・スナッバーボンネット (1)、スナッバーシリンダ (11)、スナッバーピース (12)、ボンネット上 (22)、シリンダ (28)、ボンネット下 (22)、ヨーク (40) に合いマークをつけます。

指針 (32) およびロックナット (31) を取り外し、分解時 O リング (14)、摺動 部分(ブシュ (16), テープライナー (15))保護のためにピストンロッド (2) のねじ部にビニールテープを巻きます。

②油の抜き取り

油の抜き取りは図3、図7を参照しながら下記手順で行います。

- ・操作器を立てた状態にして手動操作器にてピストンを最下端に下げ、プラグ を外します。
- ・切替えコックのA、Bのジョイントを外し、配管口に容器を置きます。
- ・ストップ弁2を閉じ、ストップ弁3を開にしボンネット下(22)に空気圧を加え、スナッバーピストン(10)を最上端に上げることにより油を抜きます。
- ・その後、ゆっくりとボンネット下に加えた空気圧を抜きます。

注意



- ・スナッバーシリンダ (11) および油圧配管内の油は完全に抜き取れずスナッバーシリンダ (11) 内、油圧配管内に残りますので、スナッバーシリンダ (11) および油圧配管を分解する際は、ウエス等をスナッバーピース (12) および油圧配管接続口に巻き付けから作業を行ってください。
- ・空気圧を急激に抜くと非常に危険ですので必ずゆっくりと空気圧を抜いてください。
- ・手動操作の手順は3章を参照してください。

- ③ スナッバーボンネット (1)、スナッバーシリンダ (11)、ステーボルト (4) の取り 外し
 - ・操作器上部の六角ナット(5)を緩めて外し、ばね座金(6)取り外します。
 - ・スナッバーボンネット(1)をまっすぐに吊り上げて取り外します。
 - ・スナッバーボンネット(1)に装着されている 0 リング(7)を外します。
 - ・スナッバーシリンダ (11) 内に残っている油をウエス等でふき取ります。
 - ・ステーボルト(4)を外し、スナッバーシリンダ(11)を取り外します。
- ④ スナッバーピストン(10)、スナッバーピース(12)の取り外し
 - ・ボンネット下 (22) に空気圧を加え、空気シリンダを全開の状態にし、スナッバーピストン (10) を固定しているロックナット (3) を緩めて外し、スナッバーピストン (10)、O リング (8)、(9) を外します。
 - ・その後ゆっくりと空気圧を抜きます。

注意



■ 空気圧を急激に抜くと非常に危険ですので必ずゆっくりと空気圧を抜いてください。

- ・スナッバーピース (12) および装着されている O リング (7)、(14) および O リング (13) を取り外します。
- ⑤ボンネット上(22)、ステーボルト(19)の取り外し
 - ・ボンネット上・下 (22) を固定しているアイナット (17) および六角ナット (20) を緩めて外し、ばね座金 (18)、ステーボルト (19) を取り外します。
 - ・ボンネット上 (22) をまっすぐに吊り上げて外し、O リング (23)、テープライナー (15)、O リング (14) を取り外します。
- ⑥ピストンロッド(2)、ピストン(24)の取り外し
 - ・ピストンロッド (2) にピストン (24) を付けたままシリンダ (28) から抜き出し、 ピストン (24) 外周部の O リング (23) を取り外します。
 - ・穴の開いた台座の上に(ピストンロッドが下にぶつからない高さの物)に抜き取ったピストン付ピストンロッド(2)を上・下逆向きに置きます。
 - ・プレート締付ナット (27) を緩めて外し、ピストンロッド (2) をピストン (24) から抜き取り、割りリング (26) および O リング (25) を取り外します。
- ⑦シリンダ(28)、ボンネット下(22)、ヨーク(40)の取り外し
 - ・シリンダ (28) を外し、ボンネット下 (22) とヨーク (40) を締結している六角 穴付ボルト (29) を外します。
 - ・ボンネット下 (22) をまっすぐに吊り上げて外し、O リング (23)、テープライナー (15)、O リング (14) を取り外します。

2-3 部品の点検

分解した各部品に異常がないことを確認してください。DAPの耐用年数は有寿命品を推奨交換周期に従って交換した場合、10年です。各部品は長期間の使用に耐えるように製作されていますが、何か異常がある場合には部品の修理、交換を必要に応じて実施してください。

表3、表4に有寿命部品の一覧を示します。この表に従い部品交換を実施してください。

表 3 有寿命部品一覧(SHM 無)

No.	部品名称	台		推奨交換周期	備考	数量
11	Οリング	DAP560	82592232-296	5年	分解時	3
		DAP1000	80256742-896		交換	
		DAP1500	80228578-196			
12	Οリング	DAP560	82592225-396			2
		DAP1000	82592225-396			
		DAP1500	82592226-296			
13	テープラ	DAP560	82601995-001			4
	イナー	DAP1000	82601995-001			
		DAP1500	82601995-002			
16	Οリング	DAP560	82592235-596		分解時	1
		DAP1000	82592235-596		交換	
		DAP1500	82592235-796			

表 4 有寿命部品一覧 (SHM 付)

No.	部品名称	7		推奨交換周期	備考	数量
7	Οリング	DAP560	82592237-796	5年	分解時	2
		DAP1000	82592237-796		交換	
		DAP1500	82592238-796			
8	Οリング	DAP560	82592228-796			1
		DAP1000	82592228-796			
		DAP1500	82592229-896			
9	Οリング	DAP560	82592235-596			1
		DAP1000	82592235-596			
		DAP1500	82592235-796			
13	Οリング	DAP560	82592236-996			1
		DAP1000	82592236-996			
		DAP1500	82592237-696			
14	Οリング	DAP560	82592225-396			3
		DAP1000	82592225-396			
		DAP1500	82592226-296			
15	テープラ	DAP560	82601995-001			4
	イナー	DAP1000	82601995-001			
		DAP1500	82601995-002			
23	Οリング	DAP560	82592232-296		分解時	3
		DAP1000	80256742-896		交換	
		DAP1500	80228578-196			
25	Οリング	DAP560	82592235-596			1
		DAP1000	82592235-596			
		DAP1500	82592235-796			

2-4 操作器の組立

組立時、各部品はウエス等により汚れを拭き取り、清浄な状態で組み付けしてください。特に、摺動部などには保守時に発生した異物が入り込まないよう注意してください。

また、O リング、テープライナ、シリンダ内面や軸受部は、洗浄な状態で、補助 材料を塗布してください。

補助材料および塗布箇所については表5、表6を参照ください。

ねじ類の締め付けに関しては表 $7 \sim 10$ を参照し、所定の締め付けトルクで締め付けてください。

各部品組み付け方向は分解前のマーキングを参考にしてください。

表 5 補助材料一覧(SHM無)

No.	部品名称	塗布部および補助材料
3	六角ボルト	ねじ部
5	アイナット	ネバーシーズ
8	六角ナット	Bostik 社
18	プレート締付ナット	
20	六角穴付ボルト	
22	ロックナット	
23	指針	
28-1	ステムコネクタ	
28-2	六角ボルト	
32	六角ボルト	
	六角穴付ボルト	
33	ヨーク締付ナット	
11	Οリング	部品全体摺動部、取り付け溝
12	Οリング	無滴点グリースプラステルーブ No. 3 SULFLO, INC. 社
13	テープライナー	SOLFLO, INC. 11
16	Οリング	
19	シリンダ内面	ニチモリ社 C パウダー 無滴点グリースプラステルーブ No. 3 SULFLO, INC. 社
34	ブッシュ	テーパーねじ部
35	六角穴付テーパープラ グ	日本バルカー社 シールテープ

⚠注意



- ・組立の際、Oリング、テープライナ、Oリング溝は洗浄し、潤滑剤を塗布してください。
- ・ブッシュの傷やゴミ、又は潤滑不良、組付不良等は性能に影響しますので注意してください。
- ・シリンダの内面には二硫化モリブテンを擦り込み、その後プラステルーブ #3 などを軽く塗布してください。

表 6 補助材料一覧(SHM 付)

No.	部品名称	塗布部および補助材料					
3	ロックナット	ねじ部	ねじ部				
4	ステーボルト	ネバーシーズ					
5	六角ナット	Bostik 社					
17	アイナット						
20	六角ナット						
27	プレート締付ナット						
29	六角穴付ボルト						
31	ロックナット						
32	指針						
37-1	ステムコネクタ						
37-2	六角ボルト						
41	六角ボルト						
	六角穴付ボルト						
42	ヨーク締付ナット						
46	六角ボルト						
49	六角ボルト						
7	Οリング	部品全体摺動部、取り付け溝					
8	Οリング	無滴点グリースプラステルーブ No. 3 SULFLO, INC. 社					
9	Οリング	SULFLU, INC.	. <i>↑</i> ⊥				
13	Οリング						
14	0 リング						
15	テープライナー						
23	Οリング						
25	Οリング						
28	シリンダ内面	ニチモリ社 (無滴点グリース SULFLO, INC.	スプラステ		3		
43	ブッシュ	テーパーねじ部 日本バルカーシールテープ					
	作動油	新日本石油化学(株) スーパーハイランド 32 同等品 コスモ石油(株) スワループ RO32					
		作動油容量 (L)					
		ストローク (mm)		DAP1000	DAP1500		
		50以下	3	3	5		
		75,100	4	4	6.5		

表 7 締め付けトルク一覧 (SHM 無) (N-m)

No.	部品名称	DAF	P560	DAP	1000	DAP	1500
		ねじサイズ	締付トルク	ねじサイズ	締付トルク	ねじサイズ	締付トルク
3	六角ボルト	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
8	六角ナット	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
20	六角穴付ボルト	M20	250 ~ 340	M20	250 ~ 340	M20	250 ~ 340
22	ロックナット	M36 × 1.5	480	M36 × 1.5	480	M42 × 1.5	650
28-2	六角ボルト	M14	80~110	M14	80~110	M20	130 ~ 175
32	六角穴付ボルト 六角ボルト	M12	52 ~ 70	M22	160 ~ 215	M22	160 ~ 215

注記:外気露出ボルト・ナットがステンレス鋼の場合の値です。

表 8 締め付けトルク一覧(SHM 付) (N-m)

No.	部品名称	DAP	560	DAP	1000	DAP	1500
		ねじサイズ	締付トルク	ねじサイズ	締付トルク	ねじサイズ	締付トルク
3	ロックナット	M36 × 1.5	480	M36 × 1.5	480	M42 × 1.5	650
5	六角ナット	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
20	六角ナット	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
29	六角穴付ボルト	M20	250 ~ 340	M20	250 ~ 340	M20	250 ~ 340
31	ロックナット	M36 × 1.5	480	M36 × 1.5	480	M42 × 1.5	650
37-2	六角ボルト	M14	80~110	M14	80~110	M20	130 ~ 175
41	六角穴付ボルト 六角ボルト	M12	52 ~ 70	M22	160 ~ 215	M22	160 ~ 215
46	六角ボルト	M10	30 ~ 40	M10	30 ~ 40	M10	30 ~ 40
49	六角ボルト	M8	15~20	M8	15 ~ 20	M8	15~20

注記:外気露出ボルト・ナットがステンレス鋼の場合の値です。

表 9 締め付けトルク一覧(SHM 無) (N-m)

No.	部品名称	DAF	2560	DAP	1000	DAP	1500
		ねじサイズ	締付トルク	ねじサイズ	締付トルク	ねじサイズ	締付トルク
3	六角ボルト	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
8	六角ナット	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
20	六角穴付ボルト	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
22	ロックナット	M36 × 1.5	480	M36 × 1.5	480	M42 × 1.5	650
28-2	六角ボルト	M14	50 ~ 70	M14	50 ~ 70	M20	130 ~ 175
32	六角穴付ボルト 六角ボルト	M12	35 ~ 45	M22	180 ~ 240	M22	180 ~ 240

注記:外気露出ボルト・ナットが炭素鋼の場合の値です。

表 10 締め付けトルク一覧(SHM 付) (N-m)

No.	部品名称	DAP	560	DAP.	1000	DAP	1500
		ねじサイズ	締付トルク	ねじサイズ	締付トルク	ねじサイズ	締付トルク
3	ロックナット	M36 × 1.5	480	M36 × 1.5	480	M42 × 1.5	650
5	六角ナット	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
20	六角ナット	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
29	六角穴付ボルト	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175	M20	130 ~ 175
31	ロックナット	M36 × 1.5	480	M36 × 1.5	480	M42 × 1.5	650
37-2	六角ボルト	M14	50 ~ 70	M14	50 ~ 70	M20	130 ~ 175
41	六角穴付ボルト 六角ボルト	M12	35 ~ 45	M22	180 ~ 240	M22	180 ~ 240
46	六角ボルト	M10	20 ~ 25	M10	20 ~ 25	M10	20~25
49	六角ボルト	M8	10~13	M8	10~13	M8	10~13

注記:外気露出ボルト・ナットが炭素鋼の場合の値です。

2-4-1 SHM 無の場合 (図5参照)

- ①ピストン(15)、ピストンロッド(2)の組み付け
 - ・穴の開いた台座の上にピストン (15) を上・下逆向きに置き、 O リング (11) を取り付けます。
 - ・ピストンロッド (2) をピストン (15) に通し、O リング (16) および割りリング (17) を取り付けます。
 - ・プレート締付ナット (18) で固定します。
- ②ボンネット下(10)、ヨーク(31)、シリンダ(19)、ピストンロッド(2)の組み付け
- ・ O リング (11)、(12) およびテープライナー (13) を組み付けたボンネット下 (10) をヨーク (31) にのせ、ヨーク (31) のボルト穴とボンネット下 (10) のねじ穴を合わせ、ばね座金 (21) を取り付けた六角穴付ボルト (20) で締結します。
 - ・シリンダ (19) を組み付け、ピストン付ピストンロッド (①で組み付けたもの) (2) を組み付けます。
- ③ボンネット上(10)、ステーボルト(7)の組み付け
 - ・ O リング (11)、(12) およびテープライナー (13) を組み付けたボンネット上 (10) をボンネット下 (10) の穴位置を合せて組み付けます。
 - ・ステーボルト(7)、ばね座金(6)、アイナット説明板(9)を組み付け、アイナット(5) および六角ナット(8)で締結します。
- ④ロッドカバー(1)の組み付け
 - ・ロッドカバー (1) の穴位置をボンネット上 (10) のねじ穴に合わせて、組み付けます。
 - ・ばね座金(4)を組み付けた六角ボルト(3)で締結します。
- ⑤ロックナット (22)、指針 (23) の組み付け
 - ・ピストンロッド(2)にロックナット(22)および指針(23)を組み付けます。

2-4-2 SHM 有の場合 (図6参照)

- ①ピストン(24)、ピストンロッド(2)の組み付け
 - ・穴の開いた台座の上にピストン (24) を上・下逆向きに置き、O リング (23) を取り付けます。
 - ・ピストンロッド (2) をピストン (24) に通し、O リング (25) および割りリング (26) を取り付けます。
 - ・プレート締付ナット (27) で固定します。
- ② ボンネット下 (22)、ヨーク (40)、シリンダ (28)、ピストンロッド (2) の組み付け
 - ・ 0 リング (14)、(23) およびテープライナー (15) を組み付けたボンネット下 (22) をヨーク (40) にのせ、ヨーク (40) のボルト穴とボンネット下 (22) のねじ穴を合わせ、ばね座金 (30) を取り付けた六角穴付ボルト (29) で締結します。
 - ・シリンダ (28) を組み付け、ピストン付ピストンロッド (①で組み付けたもの) (2) を組み付けます。
- ③ ボンネット上 (22)、ステーボルト (19) の組み付け
 - ・ O リング (14)、(23) およびテープライナー (15) を組み付けたボンネット上 (22) をボンネット下 (22) の穴位置を合せて組み付けます。
 - ・ステーボルト (19)、ばね座金 (18)、アイナット説明板 (21) を組み付け、アイナット (17) および六角ナット (20) で締結します。
- ④スナッバーピース (12) の組み付け
 - ・ O リング (13) をボンネット上 (22) の上に組み付け、 O リング (7)、(14) を取り付けたスナッバーピース (12) を組み付けます。

- ⑤ スナッバーピストン (10) およびスナッバーシリンダ (11) の組み付け
 - ・ボンネット下 (22) に空気圧を加え、空気シリンダを全開にした状態でピストンロッド (2) に O リング (8)、(9) を取り付けたスナッバーピストン (10) を組み付け、ロックナット (3) で固定します。
 - ・その後ゆっくりと空気圧を抜きます。

⚠注意



空気圧を急激に抜くと非常に危険ですので必ずゆっくりと空気圧を抜いてください。

- ・スナッバーシリンダ (11) を組み付けます。
- ⑥スナッバーボンネット(1)、ステーボルト(4)の組み付け
 - ・ O リング (7) を取り付けたスナッバーボンネット (1) をボンネット上 (22) の ねじ穴に合わせて、組み付けます。
 - ・スナッパーボンネット (1) のボルト穴とボンネット上 (22) のねじ穴にステーボルト (4) を通し、ばね座金 (6) と六角ナット (5) で締結します。
- ⑦ロックナット (31)、指針 (32) の組み付け
 - ・ピストンロッド(2)にロックナット(31)および指針(32)を組み付けます。
- (8) 注油
 - ・シリンダを立てた状態にして図3および図7を参照しながら下記のように 行ってください。

⚠注意



プラグ1とプラグ4を同時に外さないでください。外すとプラグ4より注油した油が流出しますので注意してください。

- (1) 表 1 の (A) 自動運転 の状態にしてピストンを最下端に下げ、プラグ 1、プラグ 2、を外してプラグ 1 の穴より油を充分注入し、プラグ 1、プラグ 2 を 閉めてください。
- (2) 表1の (C) 手動操作で弁を開く の状態にしてプラグ 3、プラグ 4 を外し、コック 2 も開いてください。
- (3) プラグ4の穴より油圧ポンプの油溜に約1/2程度注油し、ストップ弁3を開けた状態で油圧ポンプを操作して、ピストン下部に油を送り、プラグ3穴より油が出始めたらプラグ3を閉めてください。
- (4) さらに油圧ポンプを操作し、1 ~ 2 回全開⇔全閉の動作を行い、油圧配管内に残留している を除去します。
- (5) 最後に油圧ポンプを操作してピストンを最上部に上げプラグ4に付属のレベルゲージを利用し油溜に上端より空気を200mm 残した位置まで油を満たし、プラグ4、コック2を閉じてください。

作業時は必ずピストンが最上端にあることを確認し、最上端以外の位置では 行わないでください。

⚠注意



油圧ポンプのフックの外し方

フックを手で外す方向に引きながら、もう片方の手でハンドルを油溜側に押し付けて外して ください。

このときフック2は緩めないでください。

2-5 弁本体と空気シリンダの組立

2-5-1 SHM 無の場合

①アイナット(5)を使用し、ピストンシリンダを持ち上げ、弁本体にピストンシリンダを載せます。

DAP560 の場合

ョーク締付ナット (33) を使用し、ヨーク (31) を本体部にしっかりと固定し、 六角ボルト (32) を締め付けます。

DAP1000、1500 の場合

ばね座金 (33) を取り付けた六角穴付ボルト (32) でヨーク (31) を本体部にしっかりと固定します。

- ②バルブステムが全閉であることを確認し、指針が全閉の位置になるように、空気圧をボンネット下(10)に加え保持します。
- ③ステムコネクタ (28) のねじ山をピストンロッド (2)、バルブステムのねじに合わせて組み付けてください。
- ④ポジショナを組み付け、空気配管を行ってください。

2-5-2 SHM 付の場合

① アイナット (17) を使用し、ピストンシリンダを持ち上げ、弁本体にピストンシリンダを載せます。

DAP560 の場合

ョーク締付ナット (42) を使用し、ヨーク (40) を本体部にしっかりと固定し、 六角ボルト (41) を締め付けます。


DAP1000、1500 の場合

ばね座金(42)を取り付けた六角穴付ボルト(41)でヨーク(40)を本体部にしっかりと固定します。

- ②バルブステムが全閉であることを確認し、指針が全閉の位置から $2 \sim 3$ mm 程度上になるように、空気圧をボンネット下 (22) に加え保持します。
- ③ステムコネクタ (37) のねじをピストンロッド (2)、バルブステムのねじに合わせて組み付けてください。
- ④ポジショナを組み付け、空気配管を行ってください。

3. 配管・手動操作方法

3-1 配 管



※1 を正作動形:入力信号の増加によりピストンロッドの突出が最大となる方向に作動・・・ 逆作動形:入力信号の増加によりピストンロッドの突出が最小となる方向に作動・・・




図7 配管系統図

3-2 手動・自動操作法

3-2-1 配管の状態

配管は操作の種類によって下記に示す4通りの状態があります。

- (A) 自動運転
- (B) 手動で弁を閉じる
- (C) 手動で弁を開く
- (D) 任意の位置でロックする

上記の状態を切り換える場合は必ず図 8 に示す $(1) \sim (6)$ の矢印の方向に沿って切り換えてください。従って (A)、(B)、(C) の状態相互の切り換えは一度 (D) 任意の位置でロックする の状態に切り換えた後、各状態への切り換えを行ってください。また、手動操作を行った後も安全の為

(D) 任意の位置でロックする の状態に戻してください。

各状態における配管機器の設定状態を表9に示します。




図8 操作の方向

操作の種類 (C) (D) (A) (B) 手動操作で 任意の位置で 自動運転 手動操作で 弁を閉じる 弁を開く ロックする 配管機器の 名称 切換えコック N・L位置 SHUT 位置 OPEN 位置 N・L位置 ストップ弁2 **OPEN SHUT SHUT** SHUT ストップ弁3 手動ポンプを操作するとき OPEN **OPEN** SHUT 手動ポンプを操作しないとき SHUT (3.2.2 項 (3)、(5) 参照) ストップ弁4 SHUT **OPEN OPEN OPEN**

表 9 配管機器の設定状態

3-2-2 切り換え操作手順

図 8 に示す (1) \sim (6) 切り換え操作は図 2、3 および 7 を参照し、必ず下記に示す操作手順に従い行ってください。

<u></u> ①注意



ここで示されている操作手順は、弁が流体より受ける力を考慮してありますので下記に示す 操作手順以外絶対に操作しないでください。

また、切り換え操作の前後には、配管機器の設定状態が表 1 の通りになっていることを必ず確認してください。

- (1) (A) 自動運転 → (D) 任意の位置でロックする の操作順序
 - (1)-1 ポジショナへの供給空気圧力、入力信号の設定を行ってください。
 - (1)-2 ストップ弁2とストップ弁3を全閉にしてください。
 - (1)-3 ストップ弁4を全開にしてください。
- (2) (D) 任意の位置でロックする → (A) 自動運転 の操作順序
 - (2)-1 ポジショナへの供給空気圧力、入力信号の設定を行ってください。
 - (2)-2 ストップ弁4を全閉にしてください。
 - (2)-3 ストップ弁2とストップ弁3を徐々に開けながら全開にしてください。

注意

- 0
- 急激に弁開度が変化しないように、弁開度ポインタを見ながらゆっくり開けてください。
 - (3) (D) 任意の位置でロックする → (B) 手動操作で弁を閉じる の操作順序
 - (3)-1 切換えコックを SHUT 位置に切り換えてください。
 - (3)-2 ストップ弁3をゆっくり開ける。ストップ弁3を全開にして油圧ポンプを操作して弁を閉じる。 希望の弁開度になった所でストップ弁3を全閉にする。

⚠注意

- 0
- 急激に弁開度が変化しないように、弁開度ポインタを見ながらゆっくり開けてください。 また、ストップ弁3を全閉にしたままで油圧ポンプの操作はしないでください。
 - (4) (B) 手動操作で弁を閉じる → (D) 任意の位置でロックする の操作順序
 - (4)-1 ストップ弁3を全閉にしてください。
 - (4)-2 切換えコックをN・L位置に切り換えてください。
 - (5) (D) 任意の位置でロックする → (C) 手動操作で弁を開く の操作順序
 - (5)-1 切換えコックを OPEN 位置に切り換えてください。
 - (5)-2 ストップ弁3をゆっくり開ける。ストップ弁3を全開にして油圧ポンプを操作して弁を開ける

⚠注意

- 0
- 急激に弁開度が変化しないように、弁開度ポインタを見ながらゆっくり開けてください。 また、ストップ弁3を全閉にしたままで油圧ポンプの操作はしないでください。
 - (6) (C) 手動操作で弁を開く → (D) 任意の位置でロックする の操作順序
 - (6)-1 ストップ弁3を全閉にしてください。
 - (6)-2 切換えコックをN・L位置に切り換えてください。

宛: 当社担当者→マーケティング部

マニュアルコメント用紙

このマニュアルをよりよい内容とするために、お客さまからの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字脱字、ご要望など)をお待ちいたしております。お手数ですが、本シートにご記入の上、当社担当者にお渡しください。

ご記入に際しましては、このマニュアルに関することのみを具体的にご指摘くださいますようお願い申し上げます。

資料名和	弥: スラ DA	プリングレ P 形 取扱	ス形ピス 説明書	トンシリ	リンダ			資	料番号	} :	CM ⁻	1-DAP1	00-20	01	(第2版)
お名	前							貴	社	名					
所属部	书門							電	話 番	号					
貴社信	主所														
ページ	行				コ	メ	ン	ŀ	記	入	欄				
当社記入 ^村	欄											受付	No I	三人	
記事											-	又13	110.	又下	7.15日日
													<u> </u>		

資料番号CM1-DAP100-2001資料名称スプリングレス形ピストンシリンダ
DAP形 取扱説明書発行年月2011年 11月 初 版
2013年 1月 第2版
アズビル株式会社

